



LA MEDICIÓN DEL BAJO VACÍO

- BOURDON
- TERMOPAR
- PIRANI
- MANOMETRO CAPACITIVO
- MICRO PIRANI
- DIAFRAGMA PIEZOELECTRICO





Intervalos de medición vs tipo de medidor

